



Baumit FillPrimer



Výrobek	Průmyslově vyráběný univerzálně použitelný základní nátěr s obsahem zpevňujících vláken, pro exteriér i interiéru. Bez obsahu rozpouštědel.	
Složení	Organické pojivo, minerální plniva, vlákna, přísady, voda.	
Vlastnosti	Odolný klimatickým podmínkám, zranění bez vzniku nežádoucích napětí, vodoodpudivý, paropropustný, snadno zpracovatelný. Pro překlenutí trhlin v podkladu šíře až cca 0,5 mm.	
Použití	Univerzální základní nátěr na staré i nové minerální a také organicky pojené podklady (omítky, stěrky, beton). Zejména pro překrytí vlasových trhlin na zateplovacím systému. Příprava podkladu před nanášením minerálních nebo organicky pojených omítek a fasádních barev Baumit.	
Technické údaje	Objemová hmotnost:	1,70 kg/dm ³
	Obsah VOC:	< 1 g/l
	Zrnitost:	cca 0,5 mm
	Hodnota pH:	cca 8,5
	Spotřeba materiálu:	cca 0,30-0,50 kg/m ² pro jeden nátěr na hladkém podkladu
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list viz www.baumit.cz .	
Skladování	V suchu, chladu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
Způsob dodávky	25 kg kbelík, 16 kbelíků/pal. = 400 kg	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.	
	Vhodné podklady:	
	• stěrková vrstva zateplovacích systémů • vápenocementové omítky • vápenné /sádrové omítky • dobře soudržné minerální, silikátové a disperzní nátěry a omítky	

Nevhodné podklady:

- čerstvé vápenné omítky
- lakové, olejové a křihové barvy

Příprava podkladu

- silně nebo nerovnoměrně nasákavé povrchy upravit hloubkovou penetrací Baunit MultiPrimer,
- křídující, příp. lehce pískující povrchy upravit hloubkovou penetrací Baunit MultiPrimer,
- silně nasákavé nebo pískující omítky upravit zpevňující penetrací omítek Baunit ReCompact (podrobnosti uvedeny v technickém listu výrobku),
- znečištěné povrchy očistit
- zbytky odbedňovacích prostředků na betonu odstranit horkou párou nebo pomocí určeného odstraňovače, příp. odbroušením,
- podklady napadené řasami sanovat, např. Baunit FungoFluid,
- nedostatečně přídržné anebo zvětralé nátěry odstranit,
- poškozené minerální plochy, např. plochy s trhlinami přestěrkovat vhodnou stěrkovou hmotou (např. Baunit ProContact a popřípadě vyztužit sklotextilní síťovinou Baunit StarTex).

Zpracování

Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Konzistenci lze upravit přidáním malého množství vody (cca 0,2 l na 25 kg). Pozor, příliš mnoho vody může způsobit křídování. Nanášet válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách a/nebo u nerovnoměrně savého podkladu se doporučují dva nátěry (mezi nátěry vždy technologická přestávka min. 24 h). Nátěr se provádí celoplošně, rovnoměrně a bez přerušení.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou výrazně ovlivnit dobu zrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Před nanášením povrchové úpravy dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.